



故障代码	代码解析	图例	图例解析
NOFLT	没有跳闸记录		跳闸记录不存在
OC	过电流保护动作		L1指示灯亮起，L1相电流值3.5A，触发过电流跳闸
PL	缺相保护动作		L1指示灯亮起，L1相缺相，触发缺相跳闸
RP	逆相保护动作		启动中检测到相序错误，逆相跳闸
SC	启动中堵转动作		L1指示灯亮起，启动过程中因L1相电流45A，触发堵转保护动作
JA	运行中堵转动作		L2指示灯亮起，运行过程中因L2相电流35A，触发堵转保护动作
UB	电流不平衡动作		L3指示灯亮起，L3相电流5.5A，触发三相电流不平衡保护动作
EC	漏电保护动作		因0.15A漏电电流值，触发漏电保护动作
SH	短路保护动作		L3指示灯亮起，L3相电流60A，触发短路保护动作
UC	欠电流保护动作		L3指示灯亮起，L3相电流1.5A，触发欠电流保护动作
PDLOS	PDM通讯中断		分体显示屏PDM与EOCR通讯故障
NTLOS	网络通讯中断		Modbus-RS485通讯故障
RN	自动复位限制		30分钟内自动复位次数超过设定次数
ETFLT	外部故障		通过网络通讯接收故障信号导致
RC	剩余电流保护动作		剩余电流值1A，触发剩余电流保护动作
IRP	电流反相保护动作		启动过程中通过电流信号检测到相序错误，触发电流反相保护
OU	过电压保护动作		L1、L2指示灯亮起，L1-L2线电压390V，触发过电压保护动作
UU	欠电压保护动作		L2、L3指示灯亮起，L2-L3线电压210V，触发欠电压保护动作
UL	电压缺相保护动作		检测到L1-L2线电压信号发生缺相动作
URP	电压逆相保护		检测到电压相序错误，逆相保护动作
OP	过功率保护动作		检测到有功功率350KW，触发过功率保护动作
UP	欠功率保护动作		检测到有功功率150KW，触发欠功率保护动作
OF	超功率因数保护动作		检测到功率因数0.99，触发超功率因数保护动作

UF	欠功率因数保护动作		检测到功率因数0.55，触发欠功率因数保护动作
BTN	按键故障		EOCR本体Reset按键故障
RUNER	命令执行诊断错误		因已执行运行指令，但未检测到电流导致
CBRUN	异常停止运行		因运行中未发出停止指令，但检测不到电流导致
STPER	停止指令执行诊断错误		发出停止指令后，仍检测到电流
CBSTP	异常运行		在停止状态下未收到运行指令，但检测到电流