

电机启动方式

- 直接启动
- 星-三角启动
 - 星-三角启动时间：0.1-999秒，可设置
 - 星-三角转换时间：0-3秒，可设置
- 启动方式通过EOCR内部参数调整

控制模式

- EOCR操作面板启停控制
- 就地启停按钮控制
- 远程自动启停控制
- Modbus通讯启停控制
- 控制模式通过按键切换



LOP控制方式下 (AUTO仅对于两线制可用)		输入	功能	控制方式选择		MCC	COMM
				LOP	AUTO		
LOP以外控制方式下	AUTO-三线制	L1	运行	OFF→ON	ON	---	---
			停止	N/A	OFF		
	AUTO-二线制	L4	停止	OFF少于2秒	N/A	N/A	ON
			本地S/W	ON	ON		
			远程S/W	OFF少于2秒	OFF		
						OFF	
LOP以外控制方式下	AUTO-三线制	L1	运行	N/A	OFF→ON	---	---
		L4	停止	N/A	OFF		
	AUTO-二线制	L1	运行	N/A	ON	---	---
			停止	N/A	OFF		
LOP以外控制方式下		L4		N/A	---		



韩施电气