

EOCR电动机保护器 安全模式的使用方法

施耐德EOCR电动机保护器的安全模式适用不同的应用场景。

R型：无掉电保护功能，适用于对电动机连续运行要求较高的，即使在EOCR失去供电电源时也能保持运行的场合。

N型：具有掉电保护功能，适用于需要确保在电源故障时电动机立即停止运行的场合。

使用方法

机械型EOCR安全模式的选择：指示面板右上角拨码开关。

电子显示型EOCR安全模式的选择：FS参数设定ON为N型。
FS参数设定OFF为R型。



安全模式对应接点状态

安全模式	A1-A2未供电	A1-A2供电且正常运行	A1-A2供电但发生故障
FS: ON (N型)	95  96 97  98	95  96 97  98	95  96 97  98
FS: OFF (R型)	95  96 97  98	95  96 97  98	95  96 97  98

